使用説明書ご使用前に必ずお読みください。

BB12785-100 **J** 

FGS-103104-Ni-01

## FUJIFILM ■本製品についてのお問い合わせは・

#### 富士写真フイルム株式会社

〒060-0002 札幌市中央区北2条西4-2 札幌三井ビル別館 〒980-0811 仙台市青葉区一番町4-6-1 仙台第一生命タワービル 〒106-8620 東京都港区西蘇布2-26-30 〒460-0008 名古屋市中区栄2-10-19 名古屋商工会議所ビル 〒732-0816 広島市南区比治山本町16-35 広島産業文化センター 〒12 (092) 281-0255 〒812-0018 福岡市博多区住吉3-1-1 富士フイルム札幌営業所 富士フイルム仙台営業所 富士フイルム東京販売部 富士フイルム名古屋営業所 富士フイルム大阪支社 富士フイルム広島営業所 富士フイルム福岡営業所 ※土曜、日曜、祝日、年末年始は休業させていただきます。その他夏期等休業させていただく場合があります。
●東京:富士フイルムサービスステーションは、通常の土曜日(祝日、年末年始、夏期休暇以外)は営業しております。ただし、受け渡し業務のみとなります。

●富士フォトサロン・東京、大阪は受け渡し業務のみです。 ●富士フィルム製品のお問い合わせは…

お客様コミュニケーションセンター (月曜日~金曜日 午前9:30~午後5:00) TEL(03)3406-2981

## ■■■ カメラの特長 ■■

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。

この説明書の内容をよくご理解の上、正しくご使用ください。

■小型·軽量3倍ズーム(23mm~69mm)

■暗いところでも安心の低輝度自動発光フラッシュ内蔵

■多彩な撮影モード(低輝度自動発光、赤目軽減、強制発光、発光停止、遠景)とセルフタイマーモード

■安心のカートリッジぶたセーフティロック機能付き

# **■■■** APS対応機能 **■■■**

このカメラは、APSの様々な機能に対応できます。

■1本のフィルムを途中で取り出して、また撮影できるMRC (カートリッジフィルム途中交換) 機能

■フィルム装てんは失敗のない、カートリッジ、ポンのワンタッチドロップインローディング方式

■撮影途中でもプリントタイプ、C/H/P切り替え可能(見やすい実像式ズー

ムファインダー)

■撮影した全コマが1枚で見られる、インデックスプリント

■プリント表裏に入る、両面デート

■フィルムに撮影時の情報が磁気記録され、プリント品質向上に役立つ、PQI

この製品には、カメラ本体以外に以 下の付属品が同梱されています。箱 を聞けたときにご確認ください。 | リチウム電池 CR123A 1本

ソフトケース 🗆 ストラップ

使用説明書 | 保証書

## ■■ アフターサービスについて ■

お手持ちの製品が故障した場合には、次の要領で修理さ

せていただきます。ご購入店または富士フィルムサービ

スステーションに直接お申し出ください。それ以外の青

は、ご容赦いただきます。なお、保証、使い方などのご

不明の点につきましても、裏面記載のお近くの弊社営業

故障した製品についてはご購入年月、販売店名の記入され

た、ご購入日より1年以内の保証書が添付されている場合

には、保証書に記載されている内容の範囲内で、無料修理

\*詳しくは、保証書に記載されている製品保証規定をご覧

保証期間を過ぎた修理は、原則として有料となります。保

証期間内であっても、下記のような場合はすべて有料とな

ります。また運賃諸掛かりは、お客様にてご負担願います。

. 修理ご依頼の際、保証書の提示または添付のないもの。

2. 保証書にご購入年月、販売店名が記入されていない場合、

または記載事項が訂正された場合。

所やサービスステーションをご利用ください。

●無料修理

させていただきます。

ください。

● 有料修理

ラを強い磁気が発生する場所に近づけないでください。

(CEとはヨーロッパ認定 (Conformité Europ

**企注意** 

発生が想定される内容を示しています。

たりしてショックを与えないでください。 ①海辺や小雨の中などで使用するときは、水が掛から ないようにご注意ください。また、砂の掛かりやす いところには置かないでください。

②カメラケースに入っていても、落としたり、固いも のにぶつけると故障の原因になります。また、振動 が加わるところ(自動車のトランクなど)に放置し

■■■ 安全にご使用いただくために ■■

⚠ 警告

絶対に分解しないでください。感電の恐れがあります。

フラッシュを人の日に近った。 を撮影するときは気をつけてください。

▲ カスノベルナドに加しています。
さい。発熱・発火の恐れがあります。

⚠ 息する恐れがあります。

■ 取扱上のお願い ■

ださい。爆発や発火・やけどの恐れがあります。

んだ場合には、ただちに医師の診察を受けてください。

★ 指定以外の電池を使わないでください。発熱・発火の恐れがあります。

●この製品および付属品は、写真撮影以外の目的に使用しないでください。

製品の安全性には十分配慮しておりますが、下記の内容をよくお読みの上、正しくご使用ください。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡│この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害 または重傷を負う可能性が想定される内容を示していました負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの

⚠ 警告

↑ 落下などにより内部が露出したときは、絶対に触れないでください。高圧回路があり感電する恐れがあります。 カメラ (電池) が熱くなる、煙が出る、焦げ臭いなどの異常を感じたときは、ただちに電池を取り出してくださ

フラッシュを人の目に近づけて発光しないでください。一時的に視力に影響することがあります。特に乳幼児

カメラを水中に落としたり、内部に水または金属や異物などが入ったときは、ただちに電池を取り出してくだ

引火性の高いガスが充満している場所や、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの近くでカメラを使用しないでく

カメラは乳幼児の手の届かないところに置いてください。乳幼児が誤ってストラップを首に巻き付けると、窒

電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。乳幼児が誤って飲み込む恐れがあります。万一飲み込

**介注意** 

自転車や自動車・列車などを運転している人に向けて、フラッシュ発光撮影をしないでください。交通事故な

電池の $\Theta$  を誤って装てんしないようにご注意ください。電池の破裂、液もれにより、発火、けがや周囲を汚

↑ カメラをぬらしたり、ぬれた手で触ったりしないでください。感電の原因となることがあります。

電池の分解、加熱、火中への投入、充電、ショートは絶対にしないでください。破裂の恐れがあります。

●この説明書はお読みになった後で、いつでも見られるところに必ず保管してください。

2.APSでは、フィルムに磁気で情報を記録していますの で、カートリッジやカートリッジが装てんされたカメ

3 このカメラはマイクロコンピューターによって制御さ れているため、ごくまれにカメラが誤作動する場合が あります。このようなときは、電池をいったん取り出

このマークは、安全性、衛生、環境及び消費者保護に関するEU(欧州

【 **€** 連合)の要求事項を、製品が満足していることを証明するものです。

し、再度入れ直してください。 4. 長時間お使いにならないときは、高温・多湿・有害ガ ス(タンスの中のナフタリン、しょうのう他)・ホコ リなどの影響の少ない、風通しの良いところに保管し てください。

5. 閉め切った自動車の中などに長時間放置しないでくだ さい。

6.飛行機をご利用の際、未現像のフィルムやフィルムの 入ったカメラは機内持ち込みにされることをおすすめ します。預け入れ荷物に入れた場合、X線検査でカブ リなどの影響が出る場合があります。

7. レンズ、AF窓、ファインダーなどが汚れたら、ブロアー ブラシでホコリを払い、柔らかい布で軽くふきとって ください。それでも取れないときは、富士フイルムの レンズクリーニングペーパーにレンズクリーニングリ キッドを少量つけて、軽くふいてください。アルコー ル、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。

9.寒冷地では電池の性能が低下しますので、衣服の内側 に入れるなどして、温めてからで使用ください。なお 一時的に性能の低下した電池は、常温に戻れば性能が 回復します。

マニ! アノゼナい

■ このようなときは ■

#### ■操作中このようなときは・

<ul><li>●撮影済みまたは現像済みのカート リッジを入れませんでしたか。</li></ul>	●カートリッジを取り出して、未使用あるいは未撮影のコマが残っているカートリッジを入れてください。
●カートリッジを入れた直後に電池 を入れませんでしたか。	● そのままシャッターを切った場合は撮影できません。一度カートリッジぶたを開け 再度閉める操作を行ってください。
① * 【 * * が点滅していませんか。 ②電源は入った状態にセットされていますか。 ③ * <b>\$</b> * が点滅していませんか。 ④ * <b>{</b> * が表示されていませんか。	<ul> <li>①新しい電池に交換してください。</li> <li>②スライドカバーを開け、撮影可能な状態にセットしてください。</li> <li>③フラッシュ充電中です。 ⁴4 ″ が点滅から点灯に変わるまでお待ちください(フラッシュ充電時間は約6秒)。</li> <li>④カートリッジを取り出して、未使用あるいは未撮影のコマが残っているカートリッジを入れてください。</li> </ul>
	●スライドカバーを一度閉め、再度開ける 操作を行ってください。
●撮影途中のカートリッジを取り出 そうとしていませんか。	● 🔐 ボタンでフィルムを巻き戻してください。モーターが止まり "長" が表示されたことを確認してからカートリッジを取り出してください。
	リッジを入れませんでしたか。  ● カートリッジを入れた直後に電池を入れませんでしたか。  ① * 【 * * * * * が点滅していませんか。 ②電源は入った状態にセットされていますか。 ③ * * * * * が点滅していませんか。  ④ * * * * * * * * * * * * * * * * * *

#### ■プリントがこのようなときは…

スのトラセトキ!! マスキエー… /2

このようなとざは	ここをチェック	C20CC/E3N
画面がぼんやりしている。	<ul><li>①AF窓をかくして撮影しませんでしたか。</li><li>②被写体のねらい方は適切でしたか。</li><li>③レンズが汚れていませんか。</li><li>④カメラのブレではありませんか。</li><li>⑤近距離撮影時に ▲ モードで撮影していませんか。</li></ul>	<ul> <li>①AF窓をかくさないようにしてカメラを正しく構えて撮影してください。</li> <li>②AFフレームでねらって撮影またはAFロック撮影してください。</li> <li>③レンズをきれいにしてください。</li> <li>④カメラをしっかり構え、シャッターボタンを静かに押してください。スローシャッター時は三脚を使用してください。</li> <li>⑤ ▲モード以外で撮影してください。</li> </ul>
画面が暗い。	<ul><li>①暗いところでのフラッシュ撮影で、 被写体が遠すぎませんでしたか。</li><li>②フラッシュ撮影時にフラッシュ発光 部に指が掛かっていませんでしたか。</li></ul>	<ul><li>①規定のフラッシュ撮影範囲内で撮影してください。</li><li>②フラッシュ発光部に指を掛けないでください。</li></ul>
デート (年月日/時分) が合っ ていない。	●電池を入れたとき、もしくは電池 交換時に修正しましたか。	●電池を入れたとき、もしくは電池を交換したときは、日付と時間を修正してください。
表面にデートが印字されていない。	①デートモードを"・・・"にして撮影 しませんでしたか。 ②表面の印字はプリントサービス対 応していないお店があります。	①"-・・"以外のデートモードを選択して撮影してください。 ②お店にご相談ください。

## ないでください。

1.カメラは精密機器ですから、水にぬらしたり、落とし

## 3. 富士フイルムサービスステーション以外で分解、修理さ

れたもの。 4 火災 地震 周水害などの天災による損傷 故障。

5. お取扱上の不注意(使用説明書以外の誤操作、落下、衝 撃、水掛かり、砂・泥の付着、カメラ内部への水・砂 泥の入り込みなど)、保管上の不備(高温多湿やナフタ リン、しょうのうの入った場所での保管)、お手入れの 不備(かび発生など)により生じた故障。

6. 前記以外で弊社の責に帰すことのできない原因により生

7. 各部点検、精密検査、分解掃除などを特別に依頼された

#### ● 修理不能

浸(冠)水、強度の衝撃、その他で損傷がひどく、故障前の 性能に復元できないと思われるもの、および部品の手当が 困難なものなどは修理できない場合もありますので、お近 くの富士フイルムサービスステーションにお問い合わせく

#### 修理部品の保有期間

この製品の補修用部品は、5年を目安に保有しております ので、この期間中は原則として修理をお引き受けいたしま なお、部品保有期間終了後でも修理できる場合もあります

8.このカメラの使用温度範囲は-10℃~+40℃です。

ので、詳しくはご購入店かお近くの富士フイルムサービス ステーションにお問い合わせください。

#### ●修理ご依頼に際してのご注意

1.保証規定による修理をお申し出になる場合には、必ず保 証書を添えてください。

- 2. ご購入店や富士フイルムサービスステーションで、ご指 定の修理箇所、故障内容を詳しくご説明ください。故障 の状態によっては、事故となったフィルムなどを添えて くださると修理作業の参考になります。
- . 修理箇所のご指定がないときは、弊社では各部点検をは じめ品質、性能上必要と思われるすべての箇所を修理し ますので、料金が高くなることがあります。
- . 修理料金が高く見込まれる修理のときは「〇〇〇〇円以 上は連絡してほしい」と金額をご指定ください。ご指定 のないときは6,000円以内の料金で修理完了する場合

は修理をすすめさせていただきます。

- 5. 修理に関係のない付属品類は、紛失などの事故を避ける ため、修理品から取り外してお手もとに保管してくださ
- 6. 修理のために製品を郵送される場合は、ご購入時の外箱 などに入れてしっかり包装し、必ず書留小包でお送りく 7. 修理期間は故障内容により多少違いますが、厳重な調整
- 検査を行いますので、普通修理品の場合は富士フイルム サービスステーションで、お預かりしてから通常7~ 10日位をご予定ください。

#### ● 海外旅行中の故障

海外旅行中に故障した場合は、海外各地の富士フイルム海 外支店または各国の富士フイルム代理店をご利用ください。 富士フイルム海外支店、代理店の所在地一覧表はお近くの 富士フイルムサービスステーションにおたずねください。 なお、海外での修理は対応できない場合がありますので、 あらかじめご了承ください。

# 3. 電池容量のチェック

#### ■使用する電池

★リチウム電池 フジフイルムリ チウム CR123A 1本 撮影前には必ず電池容量をチェック

2. 電池を入れます

1. ストラップを取り付けます

さい。携帯電話、PHS用ストラップは軽量機器用ですので、ご使用の際は特にご注意く

ストラップ取り付け部にストラップを通し、取り付けます。

\*電池を交換した場合には必ずデートを合 わせてください。

\*リチウム電池では約300コマ撮影できま す(当社試験条件による)。

- \*旅行やたくさん写真を撮られるときは、 万一の場合に備えて予備の電池をご用意 ください。特に海外では地域によっては
- 雷池の入手が困難な場合があります。 \*気温が低いときには、新しい電池を入れ ても " 💶 " が表示されることがありま

雷池を入れる前にカートリッジを入れな いでください。



電源を入れ、液晶表示部で電池容 量をチェックします。

**③**電池ぶたを閉めます。 ②電池の容量が不足しています。 \*雷池ぶたに無理な力を加えないでくださ


- 新しい電池を準備してください。 ❸電池容量がなくなったため、シャッ
- ターは切れません。新しい電池と 交換してください。 \*撮影前には必ず電池容量をチェックしてください

②表示に従って電池を入れます。

●電池ぶたを開けます。

\*電池の交換は撮影途中のカートリッジが入っていても可能です。 \*新しいカートリッジを入れた直後に電池交換すると、カメラがフィルムを認識しない場合 がありますので、一度カートリッジぶたを開け再度閉める操作を行ってください。

## 4. デート(年月日/時分)の合わせ方



●電源を入れて、日付ボタンを2 秒以上押し続けます。

☞"年" が点滅し、デート修正モードにな ります。

設定範囲

年: '99~'30(1999年~2030年) 月:1~12 日:1~31 時:0~23 分:00~59

②セットボタンを押して、点滅して いる数字を修正します。 ❸セレクトボタンを押すと、次の設

定項目に移ります。 เ⊗ "年" → "月" → "日" → "時" → "分" の順 に項目が移ります。

☞時報に合わせたいときは、時報のゼロ

秒時に日付ボタンを押します。

④ "分" を合わせたら、日付ボタン

を押してデート合わせを終了し

\*"年月日"は"時分"に連動して変わります。

# 5. デートモードの選択



<del>「一ト (年</del>月日/時分) は、アルバ デートモードを選択できます。 ムにはっても見える表と整理に便 ☞選択したモードが撮影時に記録され、 利な裏に印字されます。

\*表面の印字はお店によっては対応できない場合がありますので、お店にご確認く

\*表面に印字されたデートが背景によって は見えにくくなる場合があります。
\*焼き増し時にデートを入れないなどの変更も可能です(お店によっては対応できな

プリントに印字されます。

\* "・・・" を選択すると、プリントには印字 されません。 \*デート合わせを行うと デートモードは

雷源を入れて日付ボタンを押すと.

"年月日"の順になります。"年月日"以外 を設定したいときは、デートモードを選 )場合がありますので、お店にご確認く 択し直してください。

\*:注意などの記載

# 🖙:参考になる情報などの記載

# ■■■ 主な仕様 ■■■

使用フィルム | IX240カートリッジフィルム 16.7mm×30.2mm プリントタイプ /H/P切り替えす フジノンレンズ 5群5枚構成 f=23mm~69mm 1:6.7~1:12.5

ファインダー 実像式ズームファインダー 0.33倍~0.87倍 C/H/P切り替え式 AFフレーム 近距離補正マーク .. <sup>フ</sup>クティブオートフォーカス 1.0m~∞ AFロック付き 遠景モード(レンズ遠距離セット、フラッシュ発光停止) AFランプ(点灯:撮影距離OK、点滅:撮影範囲外警告)電子制御式シャッター(1/8秒~1/300秒)

フィルム感度 フィルム装てん

セルフタイマー


液晶表示

そ の 他 デート機能 三脚ねじ穴付き 大きさ・重さ 113.0mm×63.0mm×42.0mm(突起部除く) 170g(電池別)

# \*仕様・性能は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

自動調節 連動範囲(ISO2OO) W:EV11~14 T : EV13(\*11)~14 (\*はフラッシュ発光停止時) 自動設定(データディスク方式による) ISO100、200、400/800 ワンタッチドロップインローディング方式 セーフティロック機能付き 光学式誤装てん防止機能電動式 自動巻き上げ 自動巻き戻し 途中巻き戻し可能 フィルム途中交換機能 電到式 目到谷でエリ 目到谷で戻し 返中谷で戻しり能 フィルム返中文換機能 低輝度自動発光ズームフラッシュ 充電時間:約6秒 低輝度自動発光モード/赤目軽減モード/強制発光モード/発光停止モード電子式 作動時間:約10秒 セルフタイマーランプ付きフィルムカウンター カートリッジマーク 撮影モード セルフタイマーモード デートフィルム種類 フィルムの度 電池 マラッシュ充電中 アフィルム種類 フィアルムを

フィルム給送 磁気記録方式 各コマごとに記録 デート プリントタイプ PQI(プリント品質向上)情報 リチウム電池 CR123A 1本



#### 基本編 . 電源のON/OFF




スライドカバーを矢印方向へいっ ぱいに開けて電源を入れます。ス ライドカバーを閉めると電源が切

☞電源を入れると、液晶が表示されます。

\*電源を入れたまま約5分間放置すると、電 源は自動的に切れます。スライドカバ-を一度閉め再度開けると、電源ON状態に

電源を入れるときにレンズ部を指で押さ えないでください。

## 2. カートリッジを入れます




| |X240カートリッジフィルム(以後カ-トリッジ)を使用します。

●カートリッジに1の○または2のDが白く表示されていることを確認してくださ い。 

○ が白くなっているカートリッジでは撮影できません (光学式誤装てん防止機

●電池を入れる前にカートリッジを入れないでください。


\*新しいカートリッジを入れた直後に電池交換すると、カメラがフィルムを認識しな い場合があります。



電源を入れて、A部に"●"が表示 されていないことを確認します。

**ヾ"{-**"と"**の**"が表示されているときは、カー ッジを取り出してください \*フィルムカウンターと "┛" が表示されて

いるときは、撮影途中のカートリッジが 入っているため、カートリッジぶたを開 放できません (セーフティロック機能)。 ートリッジを交換する場合は、「撮影途 中でカートリッジを取り出すには」をご参



\_\_\_\_\_フィルム種類 **\_\_\_**フィルム感度

Ω


スライドカバーを閉じます。 **●**カートリッジぶた開放つまみを

動かします。 ②カートリッジぶたを開けます。

❸カートリッジを落とし込みます。 **④**カートリッジぶたを閉めます。

☞フィルムが自動的に送られます。

\*カートリッジぶたに無理な力を加えない でください。



フィルム種類とフィルム感度が表 示されます。

■ノイルム種類表示				
カラーネガ	リバーサル	黒 白	その他	
表示なし	Р	Ь	0	



- ◆赤目現象について◆ -

人物を暗いところでフラッシュ

撮影した場合、目が赤く写るこ

とがあります。これは、フラッ

シュの光が目の中で反射するこ

とにより起こる現象です。赤目

を起こりにくくするためには.

赤目軽減モードを使用すると共

●撮られる人にカメラの方に視

の規定撮影枚数)と"┛"の表示を 確認します。

▶撮影済みまたは現像済みのカートリッジ を入れると、"**{**"と "**┛**" が点滅します。

窓際や木陰などの逆光撮影に使用します。

明るいところでもフラッシュが発

4 強制発光モード

## 3. さあいよいよ撮影です




電源を入れ両脇を締め、カメラを 両手でしっかり構えます。 ☞縦位置撮影ではフラッシュ発光部が上

にくるように構えます。

\*レンズやフラッシュ発光部、AF・AE窓に 指やストラップが掛からないようにして ください。

大切な撮影(結婚式や海外旅行、業務用途など)の前には試し撮りをして、カメラが正常 一機能することを確認してください。




被写体を大きく写したいときは ズームレバーを「┛」マーク側に押 して望遠側にズームします。広い 範囲を写したいときは、ズームレ バーを「・・・・マーク側に押して広角 側にズームします。

\*撮影できる範囲は、1.0m~∞です。



AFフレーム全体を被写体が満たす ようにねらいます。



シャッターボタンを半押しします。 เ☞AFランプ(緑)が点灯すれば、ピント 合わせは完了です。

☞液晶表示部にフィルム種類とフィルム 感度が表示されます。

\*被写体に1mより近づくと、AFランプが 点滅し、ピントが合わないことを警告し ます。さらに約30cmより近づくと ランプは点灯することがありますが、 ントは合いません。



シャッターを切ります。 **曖暗いところではフラッシュが発光し** 

フィル人が次のコマまで送られます。 ☞フィルムカウンターの数字は撮影のた びに1コマずつ減っていきます。

\*フラッシュ充電中(液晶表示部の"4"点滅 中) はシャッターは切れません。

#### ◆AFの苦手な被写体について◆・

次のような場合、まれにピントが合わないことがあります。このよ うなときは、AFロック撮影、遠景モード撮影を行ってください。

- ●被写体の近くに太陽などの明るい光源や反射光(車のフロントガラ ス、波の反射など)がある場合
- ●画面の中央部付近に鏡、金属面などの反射面がある場合
- ●髪の毛など黒くて光を反射しにくい被写体の場合
- ●炎や煙などのように実体のないものの場合
- ガラス越しの撮影の場合



風景をきれいに撮りたいときや、ガラ 室内照明を利用しての撮影、舞台や室 ス越しの遠景や遠い夜景の撮影などに 距離での撮影などに使用します。 使用します。

フラッシュの発光を停止します。 ピントが遠方にセットされます。

フラッシュは発光しません

\*1回の撮影ごとに解除されます。

## 4. AF(オートフォーカス)ロック撮影



2800/6

近距離撮影の場合

ファインダー

このような構図ではAFフレームが 被写体(この場合は人物)から外れ ています。このままでは被写体に ピントが合いません。

AFフレームに被写体が入るように

そのままシャッターボタンを半押

シャッターボタンを半押し(AFロ

ック)したまま最初の構図に戻して、

\*AFロック操作は、シャッターを切る前な

シャッターを切ります。

ら何回でもやり直せます。

プリント仕上がり

撮影距離が約1.5mより近い場合は、上図の[\_]範囲が写ります。撮り

近距離撮影では、ファインダー窓から見える範囲と写る範囲にズレが生じます(ファ

インダー窓と撮影レンズの位置が違うため)。近距離補正マークは、ファインダー窓か

たいものが[二]の範囲内に収まるように構図を決めます。

№ AFランプ(緑)の点灯を確認します。

し(AFロック)します。

カメラを動かします。


# 5. カートリッジを取り出します

最後の1コマを撮り終わると、フィ



ルムが自動的に巻き戻されます。

必ずモーターが止まり **"{-"** が表示されたこ とを確認してください。"**£**" が表示される 前にカートリッジぶたを開けようとする と、カメラが故障したりフィルムが感光す る恐れがありますのでご注意ください。



②カートリッジぶたを開けます。 ❸カートリッジを取り出します。

☞カートリッジに3の\((撮影済み)が白 く表示されます。

\*カートリッジぶたに無理な力を加えない


# 6. カートリッジフィルム途中交換機能

## 撮影途中でカートリッジを取り出すには



□##ボタンを押します。

☞巻き戻しが完了すると、"Ӻ"が表示さ わます。



モーターが止まり "{ こ" が表示され たことを確認してから、カートリ ッジを取り出します。

☞カートリッジに2の (撮影途中)が白 く表示されます。


## 新しいカートリッジを入れた場合



**★** 新しいカートリッジ(○表示)を入 Mi わます れます。

☞1コマ目まで自動的に送られます。 ☞カートリッジの規定撮影枚数が表示さ れます。

#### 撮影途中のカートリッジを入れた場合




撮影途中のカートリッジ( Ď表示) を入れます。 ☞撮影途中のコマまで自動的に送られ、

続きから撮影できます。 ☞カートリッジの撮影残数が表示されま

\*取り出しておいたカートリッジの撮影残 数が分からなくなっても、カメラに装て

んすると自動的に残数がセットされます。

### - ◆途中交換機能についてのご注意◆ ●途中で取り出したカートリッジ( )表示)を



ているモーターの近く

• 作動中のTVやパソコンのディスプレイのそ

●途中で取り出したカートリッジを途中交換機能を持たないカメラに装て

●途中交換機能のないカメラで途中巻き戻ししたカートリッジ(※表示)

て現像されてしまい、再撮影できなくなります。再撮影したいときは、 未撮影のコマを撮り終わってから現像に出してください。

## 2. セルフタイマー撮影



5見える範囲と実際に写る範囲の目安になります。

電源を入れ≰◎心ボタンを押して、 "心"を表示します。

☞セルフタイマーモードでは、低輝度自 動発光モード(3)と強制発光モード (**4心**)を選択できます。

撮影時にフラッシュが発光

☞AFフレーム内に見えるものにピント が合い、セルフタイマーランプが約7 秒間点灯した後点滅に変わり、約3秒 • ○ : 暗いところでもセルフタイマー 後にシャッターが切れます。

● **∮** め: セルフタイマー撮影時、常にフ ラッシュ発光

セルフタイマーモードは、撮影後または 電源が切れると自動的に解除されます。

\*AFロック撮影も可能です。

を押します。

カメラの前に立ってシャッターボタンを 押さないでください。ピンボケや露光不 良になることがあります。

構図を決めて、シャッターボタン

度入れ直してください。 • ドライヤー、扇風機、掃除機などの回転し

んすると、撮影済みの状態(※表示)になり、再撮影できなくなります。

は、このカメラに装てんしても再撮影できません。 ●撮影途中で取り出したカートリッジ( )表示)でも、現像所に出すとすへ

## . 撮影モードの選択 フラッシュ撮影範囲 **-⊚-**\$-®-

Cタイプ 約16mm×23mm

3つのプリントタイプ (C/H/P) を切り替えることができます。



モードを選択できます。

**4**の順に切り替わります。

●低輝度自動発光モード、赤目軽減モードは、電源が切れても保持されます。

●強制発光モード、発光停止モードは、電源が切れると自動的に解除されます。

● 遠景モード、セルフタイマーモードは、撮影後または電源が切れると自動的に解除さ

フィルム感度 広角 (23mm) 望遠 (69mm ISO 100 | 1.0 ~ 2.5 | 1.0 ~ 1.7 撮影モードおよびセルフタイマー เ≋表示なし→**⑥→ધ→③→▲→◇→** 

\_\_\_\_\_\_ フィルム感度によってフラッシュ 光の届く範囲が異なります。暗い ところではフラッシュ撮影範囲に 注意して撮影してください。 ■フラッシュ撮影節囲

Hタイプ 約16mm×28mm

1.0 ~ 3.5 | 1.0 ~ 2.5 ISO 400 1.0 ~ 5.0 1.0 ~ 3.5 ISO 800 1.4 ~ 7.0 1.4 ~ 5.0

Pタイプ 約10mm×28mm

通常の撮影に使用します。 暗いところでは自動的にフラッシュ

が発光します。

#### 表示なし 低輝度自動発光モード ● 赤目軽減モード

できます。

プリントタイプ切り替えつまみで、プリントタイプを切り替えます。

☞撮影範囲フレームが切り替わります。撮影画角は変わりません。



赤日現象を軽減します

約1秒間赤目軽減ランプが点灯した 後、フラッシュが発光します。

シャッターボタンを押してからフラッシュ

が発光するまでカメラを動かさないでくだ

# 線を向けてもらう

プリントタイプが撮影ごとにフィ

ルムに記録され、左図範囲がプリ

ントされます。また、どのプリン

写るサイズは一定(16.7mm×

30.2mm) のため、焼き増し時に

プリントタイプを変更することが

トタイプで撮影してもフィルムに

## ●なるべく近づいて撮影する などするとより効果的です。

光します。

③ 発光停止モード

\*暗いところで撮影するときは、手ブレ防 \*暗いところで撮影するときは、手ブレ防 止のため三脚の使用をおすすめします。 止のため三脚の使用をおすすめします。

▲ 遠景モード